

Fejlafhjælpning



FARE

Livsfare på grund af elektrisk stød

- ▶ Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne og reparere apparatet
- ▶ Udskift under ingen omstændigheder selv netkablet, hvis det er beskadiget
- ▶ Kontakt kundeservice

Driftsfejl

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Ingen funktion	Netstikket sidder ikke i stikdåsen	Sæt netstikket i stikdåsen
	Sikringen i den elektriske fordeler er defekt	Udskift sikringen i den elektriske fordeler
	Sikringen i netkablet er defekt	Træk netstikket ud, og kontakt kundeservice
	Strømforsyningen er afbrudt	Lad strømforsyningen kontrollere af en fagmand
Brusevandets temperatur er for lav	Varmeanlægget er ikke tændt	Tænd <varmtvandsbeholder>
Douchestrålen er for svag, eller der sprøjtes overhovedet ikke noget vand	Douchestrålens styrke er indstillet for lavt	Øg douchestrålens styrke
	Douchedysen er forstoppet eller tilkalket	Rengør eller udskift douchedysen
	Kurvefilteret er forstoppet eller tilkalket	Rengør eller udskift kurvefiltret
Douchearmen kører ikke tilbage	Strømforsyningen er afbrudt	Genopret strømforsyningen. Douchearmen kører automatisk tilbage
	Douche-WC-sædet er defekt	Sluk douche-WC-sædet, og kontakt kundeservice
Sænkingsautomatikken virker ikke	Hydraulik defekt	Kontakt kundeservice
Der løber vand ud af sikkerhedsoverløbet til venstre for douchearmen		Træk netstikket ud, luk hjørneventilen, og kontakt kundeservice
Toiletsædet vakler	Udligningsbuffer mangler	Montér nye udligningsbuffere
	Udligningsbufferne "Standard" er monteret	Udskift udligningsbufferne "Standard" med udligningsbufferne "hævet"

Fejl	Årsag	Afhjælpning
LED blinker rødt: en gang hvert 2. s	Temperaturføleren er defekt	Kontakt kundeservice
LED blinker rødt: to gange hvert 2. s	Hjørneventilen er lukket	Åbn hjørneventilen
	Kurvefilteret er forstoppet eller tilkalket	Rengør eller udskift kurvefiltret
LED blinker rødt: tre gange hvert 2. s	Douchearmen er blokeret	Kontrollér douchearmens åbning Kontrollér dysens position, sæt dysen korrekt på Kontakt kundeservice
LED blinker rødt: fire gange hvert 2. s	Vandet er varmere end 45 °C. Temperaturbegrænseren er aktiveret	Kontakt kundeservice
LED blinker rødt: fem gange hvert 2. s	Vandpumpen fungerer ikke længere korrekt eller er defekt	Kontakt kundeservice